



**KATALOG
 APARATNIH
 GUMBOV**




A P A R A T N I G U M B I



a	10	10	10	15	15	15	20	20
b	14	14	14	15,5	15,5	15,5	18	18
os	3	4	1/8	4	6	1/4	4	6
barva	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7
šifra	2112	2102	2142	2212	2202	2242	2322	2302

a	20	25	25	32	32	40	40	40
b	18	18	18	18	18	18	18	18
os	1/4	6	1/4	6	1/4	6	8	1/4
barva	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7
šifra	2342	2402	2442	2502	2542	2602	2612	2642



a	10	10	10	15	15	15	20	20
b	14	14	14	15,5	15,5	15,5	18	18
c	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5
os	3	4	1/8	4	6	1/4	4	6
barva	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7
šifra	2122	2132	2152	2222	2232	2252	2332	2312


a	20	25	25	32	32			
b	18	18	18	18	18			
c	2,5	2,7	2,7	3	3			
os	1/4	6	1/4	6	1/4			
barva	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7			
šifra	2352	2412	2452	2512	2552			

	a	10	10	10	15	15	15
	b	16,5	16,5	16,5	18,5	18,5	18,5
	c	2	2	2	3	3	3
	d	13,5	13,5	13,5	18	18	18
	os	3	4	1/8	4	6	1/4
	barve	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7
brez kaz	šifra	2114	2124	2144	2214	2224	2244
s kaz	šifra	2115	2125	2145	2215	2225	2245

	a	25	25	32	32	40	40
	b	16,5	16,5	18,5	18,5	19	19
	os	4	1/8	6	1/4	6	1/4
	barve	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7
	šifra	2462	2432	2562	2532	2662	2632

POKROVČKI 	za gumbe	10	15	20	25	32	40	
	barve	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	
	s črto	šifra	2141	2241	2341	2441	2541	
	brez črte	šifra	2101	2201	2301	2401	2501	2601
	barve				1,3,7	1,3,7	1,3,7	
	šifra				2451	2551	2651	

KAZALCI 	za gumbe	10	15	20	25	32	40
	a	20	27	35	42	51	
	barve	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7	1,3,7	
	šifra	2103	2203	2303	2403	2503	
	b				4	5	6
	barve				1,2,3,7	1,2,3,7	1,2,3,7
	šifra				2408	2508	2608



Šifre za barve



Primer za naročilo

izdelek	barva
2302	3

šifra za naročilo
23023